

倾角传感器的选用

选用倾角传感器时，应充分考虑以下因素：

- 测量范围及测量轴向
- 测量精度
- 输出形式
- 供电电压
- 外形尺寸、重量

倾角传感器的订货

1 合同或订单中应注明的内容：

- 产品名称及型号
- 执行标准
- 数量
- 进度要求

2 如果用户对倾角传感器有特殊要求时，可与我厂联系，我厂可为用户改进或开发新的倾角传感器。

倾角传感器的贮存

应避免雨淋、烘烤和强烈的腐蚀性气体侵蚀。

倾角传感器的操作和使用

- 安装时用细绸布反复擦拭传感器下底面及被测安装面，使其无灰尘、污物，然后将传感器放置在安装面上，均匀拧紧固定螺钉。连接测量电缆与相应的设备，加电后即可读取安装面的角度信号。
- 传感器下底面经过研磨加工，为保证测量准确度，建议尽可能提高被测安装面的光洁度。传感器搬运、安装过程中应避免剧烈的碰撞或摔跌，要注意保护下安装面，以免划伤。若传感器使用的环境腐蚀性较强，建议在传感器安装面涂抹油脂（如凡士林），以增加传感器的抗腐蚀能力，延长使用年限。
- 传感器长期不使用时，应每半年通电一次，每次通电时间不小于 1h。不得随意打开传感器壳盖，以免影响精度和密封性。

订货咨询：0371-61777889；技术咨询：0371-61777871，61777876，61777877
传 真：0371-61777666；网址：www.ht693.com；E-mail：ht693@263.net